

Kurzübersicht 790

Zahlung mit EC- und Kreditkarte	Manuelle Kreditkartenzahlung
<ul style="list-style-type: none"> • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Karte durchziehen (für EC-Chip: Karte einstecken) • Bei EC-Karte: Kunde kann nun die PIN eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Kunde kann nun den Betrag mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen (entfällt bei PIN-Zahlung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [KORR]-Taste drücken • Kartennummer eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen
Stornierung von Kartenzahlungen (ist bis nächsten Kassenschnitt möglich)	Gutschrift Kreditkarte
<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [2]-Taste drücken • Passwort (1234) eingeben • Vorgangsnr. eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Karte durchziehen • Stornobetrag mit [OK]-Taste bestätigen • Bei EC-cash und EC-Chip: Kunde kann nun die PIN eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [4]-Taste drücken • Passwort (1234) eingeben • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Kreditkarte durchziehen oder manuell eingeben • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt
Zahlungsart manuell auswählen (nur bei EC-Karte)	Trinkgeld / TIP-Zahlung (VISA/Master/Diners/American Express)
<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [5]-Taste drücken • Passwort (1234) eingeben • mit [▼] und [▲]-Taste die Transaktionsart (ELV,POZ oder EC-cash) auswählen und mit [OK]-Taste bestätigen • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Karte durchziehen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Händlerbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [6]-Taste drücken • Vorgangsnr. eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Tip-betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Händlerbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen

Kassenschnitt (Tagesabschluss mit Übertragung der Buchungen)	Erweiterte Diagnose (Verbindungstest)
<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Passwort (1234) eingeben • Kassenschnitt wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [8]-Taste drücken • Diagnoseantwort wird gedruckt
Kassenbericht (Auflistung von Buchungen)	Belegkopie erstellen (der letzte Bezahlvorgang)
<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken und mit [OK]-Taste bestätigen • mit [▼] und [▲]-Taste mit oder ohne löschen auswählen und mit [OK]-Taste bestätigen • Kassenbericht wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x [OK]-Taste drücken • Belegkopie wird gedruckt
Kreditkartenzahlung mit Genehmigungsnummer	Fehlermeldungen
<ul style="list-style-type: none"> • [□]-Taste drücken • [3]-Taste drücken • Passwort (1234) eingeben • VorgangNR. eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • GenehmigungsNR. eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Händlerbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • BR-05 = Karte nicht zugelassen / Bankleitzahl gesperrt • BR-14 = Karte ungültig • BR-61 = Karte in lokaler Sperrliste • BR-62 = Karte in Sperrliste der Banken • BR-82 = Terminal gesperrt • BR-86 = Terminal beim Kreditkarteninstitut nicht freigeschaltet • BR-91 = Keine Verbindung zur Autorisierungsstelle • BR-98 = Datum/Uhrzeit nicht plausibel • Kein Wählen = Telefonleitung belegt / es kann keine Verbindung aufgebaut werden

28.04.2009


Karte durchziehen / einstecken:



Papierrolle einlegen:

- Papierhaltehebel öffnen
- Papier einlegen
- bitte Papierverlauf beachten
- Papierhaltehebel schließen
- Papiervorschubtaste ↑ drücken

Papierverlauf:



Drücken zum entriegeln der Haltelaschen



Papierhaltehebel:
 ↑ offen
 ↓ geschlossen