

Kurzübersicht Artema mobile

Zahlung	Manuelle Kreditkartenzahlung (ist nur bei VISA/MASTER/Diners möglich)
<ul style="list-style-type: none"> • Terminal mit [Menü]-Taste einschalten • gegebenenfalls die Pin eingeben • Betrag eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Karte durchziehen (für EC-Chip: Karte einstecken) • <u>Bei EC-Karte per PIN:</u> Kunde kann nun die PIN eingeben Mit [Best]-Taste die Pin bestätigen • Mit [Best]-Taste den Betrag bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen (entfällt bei PIN-Zahlung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrag eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • [Korr]-Taste drücken • Kartennummer eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen
Storno EC- und Kreditkarten (ist bis nächsten Kassenschnitt möglich)	Tip-Buchung (ist nur bei Kreditkarten möglich)
<ul style="list-style-type: none"> • Mit 2 x [▼]-Taste Storno aufrufen und mit [Best]-Taste bestätigen • Passwort (00000) eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Belegnummer (BNr) eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Stornobetrag mit [Best]-Taste bestätigen • Karte durchziehen (für EC-Chip: Karte einstecken) • <u>Bei EC-Karte per PIN:</u> Kunde kann nun die PIN eingeben Mit [Best]-Taste die Pin bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit 3 x [▼]-Taste Trinkgeld aufrufen und mit [Best]-Taste bestätigen • Belegnummer (BNr) eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Trinkgeldbetrag eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Gesamtbetrag mit [Best]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt
Zahlung mit Genehmigungsnummer	Gutschrift (ist nur bei VISA/MASTER/Diners möglich)
<ul style="list-style-type: none"> • Mit 1 x [▼]-Taste Zahlungsartauswahl aufrufen und mit [Best]-Taste bestätigen • Kreditkarte durchziehen • 2 x [▼]-Taste und mit [Best]-Taste bestätigen • Genehmigungsnummer eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Fahrer- und Fahrgastbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit 1 x [▼]-Taste Gutschrift aufrufen und mit [Best]-Taste bestätigen • Kreditkarte durchziehen • 1 x [▼]-Taste und mit [Best]-Taste bestätigen • Passwort (00000) eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Betrag eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • Gutschriftsbeleg wird ausgedruckt

29.04.2009

Kassenschnitt (bitte mindestens wöchentlich durchführen)	Belegkopie (letzte Kartenbuchung)
<ul style="list-style-type: none"> • Mit [Menü]-Taste den Kassenschnitt aufrufen und mit [Best]-Taste bestätigen • Passwort (000000) eingeben und mit [Best]-Taste bestätigen • [Best]-Taste drücken • Kassenschnittsbeleg wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x [Best]-Taste drücken • Belegkopie wird gedruckt

29.04.2009

Karte durchziehen/einstecken:

Anschließen der Stromversorgung / einlegen der Sim-Karte:

