

Kurzübersicht Tech2000

Zahlung mit EC- und Kreditkarte	Manuelle Kreditkartenzahlung
<ul style="list-style-type: none"> • Karte durchziehen • Betrag eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Händlerbeleg wird gedruckt • Bitte Händlerbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen • Mit [OK]-Taste Kundenbeleg drucken 	<ul style="list-style-type: none"> • [E]-Taste drücken • Kartenummer eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Betrag eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Händlerbeleg wird gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen • Mit [E]-Taste Kundenbeleg drucken
Stornierung von Kartenzahlungen (ist bis nächsten Kassenschnitt möglich)	Gutschrift Kreditkarte
<ul style="list-style-type: none"> • [F1]-Taste drücken • [9]-Taste drücken • Karte durchziehen • Transaktions-Referenz Nr. eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Stornobetrag mit [E]-Taste bestätigen • Händlerbeleg wird gedruckt • Mit [E]-Taste Kundenbeleg drucken 	<ul style="list-style-type: none"> • [F1]-Taste drücken • [6]-Taste drücken • Kreditkarte durchziehen oder manuell eingeben • Betrag eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Händlerbeleg wird gedruckt • Mit [E]-Taste Kundenbeleg drucken
Mailorder Kreditkarten (erfordert Freischaltung durch Kreditkarteninstitut)	Trinkgeld / TIP-Zahlung (VISA/Master/Diners/American Express)
<ul style="list-style-type: none"> • [F1]-Taste drücken • [2]-Taste drücken und mit [E]-Taste bestätigen • Kartenummer eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Prüfnummer eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händlerbeleg wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [F1]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Transaktions-Referenz Nr. eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Gesamtbetrag eingeben und mit [E]-Taste bestätigen • Händlerbeleg wird gedruckt
Terminal entsperren	
<p>Sobald die [C]-Taste länger gedrückt wird, sperrt sich das Terminal bzw. die Tastatur! <u>Entsperren des Terminals:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • [E]-Taste drücken • Passwort (0000) eingeben und mit [E]-Taste bestätigen 	


Kassenschnitt (Tagesabschluss mit Übertragung der Buchungen)	Erweiterte Diagnose (Verbindungstest)
<ul style="list-style-type: none"> • [F1]-Taste drücken • [7]-Taste drücken und mit [E]-Taste bestätigen • Kassenschnitt wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [F2]-Taste drücken • [6]- und [1]-Taste drücken • [E]-Taste drücken • Diagnoseantwort wird gedruckt
Einzelbericht	Gesamtbericht
<ul style="list-style-type: none"> • [F2]-Taste drücken • [5]- und [4]-Taste drücken • 2 x [E]-Taste drücken • Einzelbericht wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [F2]-Taste drücken • [5]- und [3]-Taste drücken • 2 x [E]-Taste drücken • Gesamtbericht wird gedruckt
Belegkopie erstellen (der letzte Bezahlvorgang)	Fehlermeldungen
<ul style="list-style-type: none"> • [F1]-Taste drücken • [F3]-Taste drücken • Belegkopie wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • FEP-04 = Karte nicht zugelassen • FEP-05 = Karte nicht zugelassen / Bankleitzahl gesperrt • FEP-14 = Karte ungültig • FEP-61 = Karte in lokaler Sperrliste • FEP-62 = Karte in Sperrliste der Banken • FEP-82 = Terminal gesperrt • FEP-86 = Terminal beim Kreditkarteninstitut nicht freigeschaltet • FEP-91 = Keine Verbindung zur Autorisierungsstelle • FEP-98 = Datum/Uhrzeit nicht plausibel • TTT-56 = Telefonleitung belegt / es kann keine Verbindung aufgebaut werden

28.04.2009

Karte einlesen:



Papierrolle wechseln:



- Papierfachdeckel öffnen und grünen Bügel anheben
- Papierrolle einlegen; bitte Papierverlauf beachten!
- Papier wird automatisch eingezogen, dann den grünen Bügel durch **festes** drücken wieder schließen
- Papieranfang gerade herausziehen und gerade abreißen
- Papierfachdeckel schließen
- -Taste drücken